



*Magda Gessler*

**Dziękujemy za wybranie naczyń MG home i prosimy o zapoznanie się z zasadami użytkowania naczyń.**

## **INSTRUKCJE I ZASADY UŻYTKOWANIA**

### **PIERWSZE UŻYCIE:**

Należy usunąć wszystkie zawieszki oraz metki (pamiętaj o recyklingu). Patelnię należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie wysuszyć, wysezonować wcierając w wewnętrzną powłokę niewielką ilość oleju spożywczego, wytrzeć nadmiar oleju.

### **OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA:**

- Po każdym użyciu należy poczekać aż naczynie ostygnie, a następnie starannie je umyć i wysuszyć.
- Nie wolno używać środków czystości mających właściwości żrące bądź wybielające, a także ostrych zmywaków, które mogą spowodować zarysowanie naczynia.
- Podczas gotowania na gazie należy tak ustawić płomień aby nie wychodził poza obręb patelni.
- Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować opalenie ścianek.
- Nie należy przegrzewać pustych naczyń.
- Nie wolno wkładać rozgrzanych naczyń pod zimną wodę.
- Do mieszania potraw nie należy stosować akcesoriów metalowych.
- Patelnie MG home można myć w zmywarce.

### **ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:**

- Uważaj aby dzieci nie zbliżyły się do kuchenki podczas używania patelni.
- Nie zostawiaj patelni bez nadzoru oraz upewnij się czy naczynie nie stoi blisko krawędzi urządzenia.
- Zalecamy używanie rękawic kuchennych podczas podnoszenia pokryw oraz nagrzaných naczyń.
- Sprawdź odporność uchwytów na temperaturę.